

# WAINLUX K6

Uživatelský manuál



# Obsah

- i. Použijte tipy
- ii. Naše oficiální webové stránky: [www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)
- iii. Stáhněte si aplikaci pro mobilní telefon
- iv. Stáhněte si aplikaci pro počítač
- v. Zákaznická podpora
- vi. FAQ

## i: Použijte tipy

1) Věnujte prosím pozornost nastavení zaostření pro tento laserový rytec

před rytím.

a) Jak? Vložte dodaný černý papír pod laserový modul

a otáčejte laserovým modulem doleva a doprava, dokud se nerozsvítí všechna světla

shromáždít do jednoho jasového bodu a i vy odbočíte doleva resp

správně, světlo se nezvětší. Znamená to, že bylo

upravené zaostření.

2) Bez ohledu na to, jaký software jste použili, prosím upravte

parametry gravírování několikrát při rytí v naší

aplikace pro dosažení nejlepšího efektu gravírování.

3) Bez ohledu na to, jaký software jste použili, musíte si jej stáhnout

nejprve sebe. Uživatelskou příručku v elektronické verzi si můžete stáhnout v

naši stránku s podrobnostmi o produktu nebo si jej stáhněte z našich oficiálních webových stránek.

Stáhněte si aplikaci

ii: Naše oficiální webové stránky: [www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)

iii: Stáhněte si aplikaci pro mobilní telefon

1) Přejděte na naši oficiální webovou stránku: [www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)

2) Klikněte na "Stáhnout" na našich oficiálních stránkách

i. [www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)


ii. Stáhněte si správný software a ovladač pro

vaše zařízení (Máme číslo modelu

WAINLUX K4, K6, L1, JL3, JL4, Z2, L3)

iii. Klikněte například na „K6 Data“ , klikněte na „  
Software“ a vyberte “ APP“.

například dolní menu



Browser: Dongguan Xinjia Laser Technology Co., Ltd. | http://www.wainlux.com/

**WAINLUX** Dongguan Xinjia Laser Technology Co., Ltd. support hotline:18588268748  
Provide you with one-stop industry solutions for micro laser equipment English

Home About Xinjia Product center **Download** Strength Honor News Center Leave message Contact us

PROFESSIONALISM FOR ALL WALKS  
**LASER ENGRAVING OVERALL SOLUTION**  
PROFESSIONAL SERVICE TEAM TO SOLVE VARIOUS TECHNICAL PROBLEMS

- K4 Data
- K6 Data**
- L1 Data
- JL3 Data
- JL4 Data
- L3 Data
- Z2 Data

hot key words: Mini laser engraving machine Laser numerical control equipment Engraving machine Laser equipment parts

Please enter keywords to search...

Browser: K6 Data description | http://www.wainlux.com/support/100195.html

Home About Xinjia Product center Download Strength Honor News Center Leave message Contact us

INGENUITY CUSTOM MADE  
KEEP IMPROVING


hot key words: Mini laser engraving machine Laser numerical control equipment Engraving machine Laser equipment parts

press locations Home >> K6 Data description


**MACHINE MODEL: K6**  
K6 information 2020 program download  
Download updates: 2020/12/4

User Manual **Software** Video

4. Klikněte na „ Aplikace“ v rozbalovací nabídce, uvidíte tři QR kódy níže



5. Otevřete prohlížeč mobilního telefonu a pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód níže, naskenujte například „Android APP“, můžete získat a vyskakovací okno jako na přiloženém obrázku, klikněte na „stáhnout“



6. Klikněte na „Stáhnout“ zobrazí se vyskakovací okno jako na obrázku níže ignorujte upozornění na zvýraznění a klikněte na „Pokračovat v instalaci“


11:17



## Laser engraving machine

From "Browser"

Version: 1.3.4 Size: 46.47 MB

 **This is an external app without vivo security and compatibility tests. Please install with caution.**

Permissions: 3item(s)




You are advised to go to App Store and install apps quickly and safely

Continue installation


Cancel

7. Klikněte na „Pokračovat v instalaci“, vstoupíte na stránku níže.






8. Klikněte na „Otevřít“, vstoupíte do naší aplikace pro mobilní telefon níže.



9. Pokud jste zapoměli kliknout na „otevřít“, můžete také přejít do svého mobilního telefonu ploše a klikněte na symbol jako na obrázku níže, to je naše buňka telefonní aplikace.



10. Připojte náš laserový rytec k napájecímu zdroji s dodávaný napájecí kabel

11. Otevřete hotspot svého mobilního telefonu a změňte heslo pro váš osobní hotspot pro „aaaabbbb“

(Prosím, vezte, že to byl váš osobní hotspot vašeho mobilního telefonu místo“ WLAN“)

12. Zapněte náš laserový rytec

13. A jděte na hotspot svého mobilního telefonu a počkejte, až to udělá náš laser vyhledávejte a spojujte se se svým mobilním telefonem, jakmile se připojíte, můžete zobrazit zařízení s názvem „“

14. Upravte zaostření pro laserový rytec. Použijte dodanou černou papír a poté otáčejte laserovou hlavou doleva a doprava, dokud se nerozsvítí všechna světla shromážděny do jednoho jasového bodu a i vy jej otočíte doleva nebo doprava Větší se nestane. To je úprava zaostření.

15. Přejděte do aplikace pro mobilní telefon, když nahoře uvidíte „připojeno“.



levý roh APP, to znamená „připojeno“, nyní můžete gravírovat s touto aplikací.

iv: Stáhněte si software pro počítač



1. Přejděte na naši oficiální webovou stránku: [www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)

2. Klikněte na „Stáhnout“ a vyberte „Data K6“ .


příklad



3. Klikněte na „software“ na obrázku níže, vyberte „Win“ v rozevírací nabídce





4. Vyberte viditelný úložný disk pro uložení souboru jako na obrázku 1 níže, doporučujeme úložiště na ploše. A klikněte na „Extrahovat“




5. Můžete vidět dvě složky souborů s názvem „driver“ a

" software " jako příložený obrázek níže.


Dvakrát klikněte na složku souboru s názvem „software“,  
vstoupíte na obrázek 2 níže.



6. Dvakrát klikněte na soubor s názvem "laser-v1.15", you  
se může zobrazit vyskakovací okno jako na přiloženém obrázku,  
klikněte "Více informace"




7. Klikněte na „Více informací“ a vstoupíte na stránku níže, vy  
v dalším vyskakovacím okně klikněte na „Přesto spustit“







8. Klikněte na „Přesto spustit“, vstoupíte na stránku níže.



9. Poklepejte na soubor s názvem" Laser-v1.1.5" a přejděte na plochu počítače, můžete vidět symbol jako přiložený obrázek 1 níže. Dvakrát na to klikněte, vy můžete zadat naši počítačovou aplikaci obrázek 2 níže.






10. Připojte náš laserový rytec k napájení pomocí dodaného napájecí kabel

11. Připojili jsme náš laserový rytec k počítači pomocí dodaný kabel Micro USB.

12. Zapněte náš laser a upravte zaostření pro laserový rytec.

Použijte dodaný černý papír a otočte laserový modul doleva resp až se všechna světla shromáždí do jednoho jasu a i když odbočíte doleva nebo doprava, nezvětší se. Že znamená, že bylo zaostřeno.






13. Klepněte na symbol  na ploše vašeho počítače, jako je např obrázek 1 níže. A klikněte na symbol jako „U-Disk“ jako

obrázek 2 níže. Když se barva symbolu „U-Disk“ změní

šedá až zelená jako na obrázku 3 níže, znamená to „připojeno“. Nyní

můžete gravírovat pomocí našeho počítačového softwaru.





V: Zákaznická podpora

Pro stažení softwaru přejděte na naši oficiální webovou stránku:

[www.wainlux.com](http://www.wainlux.com)



Pro zákaznickou podporu:

E-mail: [Tina@wainlux.com](mailto:Tina@wainlux.com)

Nebo naskenujte QR kód níže:



Zákaznická podpora



Facebook

Otázky	Odpovědi
1. Nelze spárovat s mým mobilem telefon	1. Tento laserový rytec je wifi propojovací zařízení, prosím použijte svůj mobilní telefon hotspot. Upozorňujeme, že ano váš osobní hotspot místo WLAN. 2. Nejprve otevřete svůj mobilní telefon

	<p>hotspot a změnit heslo pro hotspot “aaaabbbb”</p> <p>3. Počkejte, až laserový rytec provede spojené s vaším smartphone automaticky. počkejte dost času. The proces nějakou dobu trvá trpělivost.</p> <p>4. Ujistěte se, že jste na řadě ostatní zařízení, která mají propojený s vaší buňkou nejprve vypnout telefon. Protože může ovlivnit spojení.</p> <p>5. Zkuste to na jiných telefonech. Systém nemusí být kompatibilní.</p> <p>6. Pokud to stále nefungovalo jiný telefon, prosím Kontakt <a href="mailto:Tina@wainlux.com">nás (Tina@wainlux.com)</a>, my pokusíme se vám co nejlépe pomoci.</p>

<p>2. Nelze stáhnout software</p>	<p>1. Máme dva způsoby stáhněte si náš software. Jeden je dodaný U-Disk. Další je náš úředník webové stránky: <a href="http://www.wainlux.com">www.wainlux.com</a></p> <p>2. Můžete si také stáhnout e verze uživatelské příručky v naší stránka s podrobnostmi o amazonu a stáhnout software vy sám. Můžete také kontaktujte nás (Tina@wainlux.com) a pošlete nám nějaká videa , my vám ukáže, jak na to krok za krokem</p>
<p>3. Nelze gravírovat</p>	<p>1. Ujistěte se, že máte spároval náš laser s buňkou telefon úspěšně</p> <p>2. Ujistěte se, že máte nejprve upravte zaostření jako vyžádáno</p> <p>3. Ujistěte se, že máte</p>



	<p>klikněte na tlačítko „start“.</p> <p>místo „náhledu“ získat</p> <p>Start</p> <p>4. Produkt byl vadný,</p> <p>Kontakt</p> <p>nás (Tina@wainlux.com), my</p> <p>pokusíme se vám co nejlépe pomoci!</p>
<p>5. Rytina</p> <p>výsledek je daleko</p> <p>z</p> <p>spokojenost/také</p> <p>špatně/nemůže</p> <p>vyrýt</p>	<p>1. Ujistěte se, že máte</p> <p>upravte zaostření pro laser</p> <p>nejprve stroj</p> <p>2. Ujistěte se, že máte</p> <p>upravit gravírování</p> <p>parametry nejprve v aplikaci.</p> <p>3. Upravte sílu gravírování</p> <p>a hloubka. prosím udělejte nějaké</p> <p>test s dodaným dřevem</p> <p>kusů před rytím.</p> <p>4. Dřevo bylo příliš tlusté.</p> <p>Doporučujeme používat</p> <p>dřevo 1-3 mm</p> <p>5. Laser nefunguje</p> <p>předmět rytí. Ideální pro</p>

dřevo, karton, bambus,  
plast, kůže, kost, guma,  
akryl. ne na kov, sklo,  
nerezová ocel.

6. Laser byl vadný,

prosím kontaktujte nás

[Tina@wainlux.com](mailto:Tina@wainlux.com), budeme

pokusíme se vám pomoci.